

Mug Rug

Tassenteppich „Zeit für MICH“



Zeit für mich kommt oft zu kurz, mit diesem selbstgemachten Tassenteppich kannst Du Dich immer mal wieder daran erinnern, dir Zeit für Dich zu nehmen.

Wichtige Hinweise:

Die Anleitung ist von mir sorgfältig erstellt und geprüft, eine Gewähr übernehme ich nicht. Für eventuell auftretende Schäden kann ich nicht haftbar gemacht werden!

Bevor Du startest, empfehle ich die Anleitung erst einmal komplett durchzulesen.

Der fertige MUG RUG ist 12 x 15 cm groß, der Tassenkreis 8 cm im Durchmesser. Die runden Filzpatches sind 3 und 2,5 cm im Durchmesser, der rechteckige 3 x 6 cm. Möchtest Du eine Jumbotasse abstellen, dann mach das alles einfach um einige Zentimeter größer.

Die Filzpatches sind mit der Stickmaschine gestickt, ausgeschnitten und anschließend, wie auch der Tassenkreis, durch frei Hand sticken mit der Nähmaschine auf den pinken Filz appliziert worden.

Hast Du keine Stickmaschine, kannst Du die Schrift auch mit der Hand sticken oder Du meldest Dich bei mir, dann stickt meine Maschine das für Dich.

Für die Technik des Freihandstickens muss die Nähmaschine einige spezielle Funktionen (siehe weiter unten) besitzen und Du solltest einiges an Näherfahrung mitbringen.

Beim Freihandsticken mit der Nähmaschine wird der Stoff, bzw. hier der Filz, mit der Hand frei unter der Nähadel bewegt. Mit etwas Übung lässt sich so fast jedes gewünschte Motiv auf den Stoff, bzw. Filz malen.

Ich werde in dieser Anleitung Schritt für Schritt erklären wie es funktioniert.

TIPP: um mit der Technik des Freihandstickens vertraut zu werden empfehle ich erst einmal mit Stoffresten ein paar Übungen zum Aufwärmen zu machen. Es ist ein wenig Übung nötig bis man den Stoff so unter der Nadel bewegt, dass flüssige Linien entstehen.

Du wirst aber merken, das wird immer besser und irgendwann kann man gar nicht mehr aufhören mit dem Nähmalen, es macht süchtig!

Welche Funktionen sollte Deine Nähmaschine haben:

- Der Stofftransporteur sollte absenkbar sein (alternativ kannst Du ihn auch mit einer Platte abdecken, mag ich persönlich nicht so gerne)
- Du solltest einen Freihand Quiltfuß besitzen
- Die Näh-Geschwindigkeit sollte einstellbar sein



Benötigtes Material:

2 mm starken Stickfilz (Polyesterfilz) in Weiß und pink oder auch in anderen Farben

10 x 10 cm Baumwollstoff für den Tassenkreis

20 x 20 cm Baumwollstoff für die Unterseite des Teppichs

schwarzes Polyester Stick- bzw. Quiltgarn

Maschinenstickgarn in türkis oder einer anderen Farbe

weißes Maschinennähgarn oder in der Farbe des Filzes

Vliesofix

Schneidmatte und Rollschneider

Bügeleisen

Stoffschere, Zackenschere und Konturenschere


Doppelseitiges dünnes Klebeband

Es geht los:


1. Sticke auf den weißen Filz die Worte **ZEIT**, **für** und **MICH**. Dabei genügend Abstand zwischen den Worten lassen, damit Du sie nachher gut ausschneiden kannst.
2. Die gestickten Worte ausschneiden und auf der Rückseite jeweils ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband anbringen (wichtig, nicht zu groß, sonst verklebt nachher beim Freihandsticken die Nähnadel)
3. Den pinken Filz in der gewünschten Größe (bei mir 12 x 15 cm) mit dem Rollschneider zuschneiden.
4. Auf die Rückseite des Baumwollstoffes für den Tassenkreis das Vliesofix nach Herstellerangaben aufbügeln und mit der Zackenschere einen Kreis schneiden. Dazu einfach auf die Trägerfolie des Vliesofix die Tasse stellen und mit einem Stift umrunden. Grobzügig etwas außerhalb der Linie schneiden.
5. Beim Tassenkreis das Trägerpapier vom Vliesofix ablösen und vorsichtig auf den Filz bügeln, ein Küchenhandtuch oben auf gelegt schützt den Filz beim Bügeln.
6. Von den Filzpatches jeweils die Trägerfolie vom doppelseitigen Klebeband ablösen und die Patches auf den Filz kleben

Jetzt musst du die Nähmaschine zum Sticken vorbereiten:

1. Den Stofftransporteur absenken



2. Den Quiltfuß einsetzen



- Verfilztes &
Handgenähtes
3. Schwarzes Stickgarn für den Oberfaden und weißes Garn für den Unterfaden einsetzen
4. Geschwindigkeit auf mittel
5. Stichlänge auf 3
- von Sabine Kaiser



Freihand die Motive umsticken...durch bewegen des Stoffes unter der Nadel.



Jetzt musst Du die Maschine wieder zurückbauen in den normalen Nähmodus.

Auf das 20 x 20 cm Stoffstück für die Rückseite Vliesofix aufbügeln, das Trägerpapier abnehmen und den Stoff auf die Rückseite des fertig bestückten Filzstückes bügeln.

Mit der Nähmaschine einmal knappkantig absteppen.

Mit der Schere den überstehenden Stoff wegschneiden.



FERTIG!



Viel Spaß beim Nacharbeiten und eine gute Zeit für DICH!

Wie immer gilt:

Bei Fragen oder Problemen einfach melden!

www.verfilztesundhandgenahtes.de